

MONTAGEHANDLEIDING

LICHTSTRAAT

- 1 Plaats het houten frame van de lichtstraat op de ringbalk. **(Controleer goed de verdeling.)**
- 2 Boor de schroefgaten voor, ca. om de 50 cm. (5mm houtboor)
(Houd de boormachine zo verticaal mogelijk zodat de schroeven er niet aan de binnenkant doorheen komen.)
- 3 Zet het houten frame vast d.m.v. (niet bijgeleverde) schroeven van minimaal 5x80mm
- 4 U kunt ervoor kiezen om vervolgens mastiek aan te brengen. **(Indien u mastiek toepast, gebruik dan i.v.m. de profielen aan de zijkant een mastiek van maximaal 45x45mm.)**
- 5 Vervolgens kan het houten frame worden ingeplakt. **(Zie aangebrachte stickers.)**
- 6 Plak de kroonband op de voorzijde (lage kant) van het houten frame. **(Soms reeds gedaan.)**
- 7 Leg de beglazing op de oplegrubbers.
- 8 Leg de midden- en zijprofielen op de beglazing en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven. **(Zie aangebrachte stickers.)**
- 9 Plaats de kliklijst op de midden- en zijprofielen **(Zie aangebrachte stickers.)**
- 10 Plaats de bovenprofielen en schroef deze vast. **(Zie aangebrachte stickers.)**
- 11 Kit de naadjes af. **(Zie aangebrachte sticker.)**
- 12 Plaats de kliklijst op de bovenprofielen. **(Zie aangebrachte sticker.)**
- 13 Kit de naadjes af. **(Zie aangebrachte sticker.)**
- 14 Kit de bovenprofielen over de gehele breedte in met de meegeleverde kit.
- 15 Plaats de hoeklijn 80x80mm op de bovenprofielen

EEN VRAAG? Bel Jos (06-19021744) of Gerben (06-52666581).

