



## Montagehandleiding lichtstraat

1. Plaats de bak op de sparing/ringbalk
2. Zet de bak vast d.m.v. schroeven aan de buitenkant (let op: eerst voorboren)
3. Maak de mastiek er omheen (mastiek max. 4,5 cm hoog)
4. Laat de bak rondom inplakken **tot aan** de bovenrand van de lichtstraat.
5. Plak de kroonband op de voorzijde (lage kant) van de bak
6. Leg de beglazing op de oplegrubbers
7. Leg de midden- en zijprofielen op de beglazing en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven
8. Plaats de kliklijsten op de midden- en zijprofielen
9. Plaats de bovenprofielen (tussen de middenprofielen) en schroef deze vast
10. Plaats de kliklijst op de bovenprofielen
11. Kit de bovenprofielen in met de meegeleverde saconkit
12. Plaats de hoeklijn 80x80 op de bovenprofielen

Voor vragen, bel Jos of Gerben: 06-19021744 – 06-52666581

