

## Montagehandleiding lichtstraat

1. Plaats het houten frame van de lichtstraat op de ringbalk
2. Boor de schroefgaten voor, ca. om de 50 cm
3. Zet het houten frame vast d.m.v. (niet bijgeleverde) schroeven van minimaal 5x80
4. U kúnt ervoor kiezen om vervolgens mastiek aan te brengen, let op: maximale mastiekhoopte 45cm
5. Vervolgens kan het houten frame ingeplakt worden
6. Plak de kroonband op de voorzijde (lage kant) van de bak
7. Leg de beglazing op de oplegrubbers
8. Leg de midden- en zijprofielen op de beglazing en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven
9. Plaats de kliklijst op de midden- en zijprofielen
10. Plaats de bovenprofielen en schroef deze vast
11. Plaats de kliklijst op de bovenprofielen
12. Kit de bovenprofielen in met de meegeleverde saconkit
13. Plaats de hoeklijn 80x80 op de bovenprofielen

Een vraag? Bel Jos 06-19021744 of Gerben 06-52666581

