



Montagehandleiding lichtstraat

1. Plaats het houten frame van de lichtstraat op de ringbalk. (controleer goed de verdeling)
2. Boor de schroefgaten voor, ca. om de 50 cm. (5mm houtboor)
(houd de boormachine zo verticaal mogelijk zodat de schroeven er niet aan de binnenkant doorheen komen)
3. Zet het houten frame vast d.m.v. (niet bijgeleverde) schroeven van minimaal 5x80 mm
4. U kunt ervoor kiezen om vervolgens mastiek aan te brengen. (indien u mastiek toepast, gebruik dan i.v.m. de profielen aan de zijkant een mastiek van maximaal 45x45mm.)
5. Vervolgens kan het houten frame ingeplakt worden. (zie aangebrachte stickers)
6. Plak de kroonband op de voorzijde (lage kant) van de bak. (soms reeds gedaan)
7. Leg de beglazing op de oplegrubbers.
8. Leg de midden- en zijprofielen op de beglazing en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven. (zie aangebrachte stickers)
9. Plaats de kliklijst op de midden- en zijprofielen (zie aangebrachte stickers)
10. Plaats de bovenprofielen en schroef deze vast. (zie aangebrachte stickers)
11. Kit de naadjes af. (zie aangebrachte sticker)
12. Plaats de kliklijst op de bovenprofielen. (zie aangebrachte sticker)
13. Kit de naadjes af. (zie aangebrachte sticker)
14. Kit de bovenprofielen over de gehele breedte in met de meegeleverde kit.
15. Plaats de hoeklijn 80x80mm op de bovenprofielen.

Voor, tijdens of na de montage een vraag? Bel Jos 06-19021744 of Gerben 06-52666581

